实验报告

实验名称	气体液化、精馏分离过程教学实验
实验性质	制冷与低温装置课程教学实验
实验时间	2018.12
实验地点	制冷与低温实验室
姓名	学号
班级	
实验目的	1、 了解空气分离原理及液化、精馏分离工作过程; 2、 了解空压机、透平膨胀机及纯化器的工作过程; 3、 了解 PLC 控制的概念及空气分离装置自动控制的实现。
实验设备组成及技术指标	实验设备为一套 KDN-30Y 型空气分离装置,是由五个主要设备及一套 PLC 测控系统组成的成套设备,它们是: 1、螺杆压缩机(GA-75W-13) 主要技术参数:加工气量 600Nm/h;排气压力 1.3Mpa(A);电机转速 2965r/min 2、透平膨胀机组(PLPK-8×2/3.1-0.33) 主要技术参数:加工气量 480 Nm/h;进口压力 0.41 Mpa(A);进口温度 121K;出口压力 0.133 Mpa(A);转速 56300 r/min;绝热效率:77%;轴承型式:气体轴承3、纯化器组(HXK-600/13) 主要技术参数:加工气量 480 Nm/h;工作压力 0.41 MPa(A);进气温度 8-10 °C;再生温度 250-300 °C;吸附时间 12h;吸附剂:13X 球型分子筛。 4、冷箱(精馏塔、冷凝蒸发器(主冷)、换热器)主要技术参数:加工气量 500 Nm³/h;液氮产量 30L/h;液氮纯度<100ppm O2;精馏塔型式 单塔;塔板型式:填料;塔工作
	压力<0.6 MPa(A) 5、空气预冷机组(SAYL-600/13)
	V. I WALL COLLEGE COOKED

主要技术参数: 加工气量 500 Nm/h; 进气压力<1.3 MPa(A);进 气温度<40°C; 出气温度 <5°C; 机组制冷量 12.1kW; 输入功 率 3.8 kW 分子鄉 DN-30Y 期 生气 V-1211 4年 《 田 承 卷 雄 宏 ₩空 膨胀机 实验原理图 Ve 1 6 麗 换热器 流 型 液氮产量 液氮纯度 液氮压力 空压机气量空压机压力 冬 分馏塔 液氮储罐 >99,999% >0.5MPa 301/h 政田

思考题

实验总结

- 1、简述气体液化的基本原理;
- 2、 列举展示可用于气体液化的低温制冷理论循环示意图;
- 3、详细描述本实验台空气液化和精馏分离的全部流程。
- 1、气体液化基本原理,想要使气体液化,就要降温加压。加压主要是通过压缩机。对于空气液化,降温主要是通过膨胀机,使气体做近似等熵膨胀,在等熵膨胀的过程中,从 T-s 图中可以看出,等熵膨胀,对外做功,焓减少,温度降低。
- 2、一次节流液化循环(简单林德循环)




图 8-6 一次节流液化循环流程图及 T-s图

思考题

有预冷的一次节流液化循环




图 8-11 有预冷的一次节流液化循环流程图与 T-s图 C-压缩机; I-预换热器; II-主换热器; II-制冷设备的蒸发器; IV-节流阀; V-气液分离器

克劳德循环 (带膨胀机的气体液化循环)




图 8-14 克劳特液化循环流程图及 T-s图

海兰德循环 (带高压膨胀剂的气体液化循环)




图 8-22 海兰德液化循环流程及 T-s图

卡皮查循环 (带有高效率透平膨胀机的低压液化循环)





图 8-23 卡皮查液化循环流程与 T-s图

3、

KDN-30Y 空 分 装 置 流 程 图



空气通过螺杆压缩机吸入装置加压,得到高压空气。通过冷 冻机降温,除去绝大部分水。两个分子筛一个吸附另一个脱附, 除去杂质(CO₂、乙炔等),空气成分达标,这两个分子筛各两 进两出,总共通过 8 个阀门来控制。气体分为两部分,一部分 进入轴承气稳压罐,这是气浮轴承所需的压缩空气,另一部分 为空气分离所需的原料。原料气路过换热器,进入下塔(本装 置仅有下塔)。由于当前精馏塔内没有液体积累,气体直接通 过节流阀进入冷凝蒸发器,但冷凝蒸发器中也没有还任何积累, 气体直接流出冷凝蒸发器。气体进入膨胀机膨胀,降压降温, 然后这个气体进入换热器,逐步降低原料气的温度。这个排放 的气体通过换热器复温,并通过电加热器加热到较高的温度, 用高温气体再生分子筛。直到气体从下塔节流出现第一滴液体, 流到上方的主冷器,然后落到填料上,填料中逐渐有液体积累, 直到液面高度稳定,气体组分梯度建立完成,系统进入正常生 产的阶段。下塔的富氧液空通过节流阀通过冷凝蒸发器将上塔 顶部积累的氮气液化, 最终生产产出液氦产品。

注:图片参考《制冷与低温技术原理》(吴业正等,北京:高等教育出版社)